

LÄMPÖTILA-ANTURIEN OHJELMOINTIYKSIKKÖ

PU-548

PU548-14231581



- WIKAsoft-TT:n lataus ilmaista
- USB-liitännällä tietokoneeseen
- Sopivat adapterit DIN/M12x1-liitäntöihin
- Asennus ei ole pakollinen
- LED-näyttö



TUOTEKUVAUS

PU-584 ohjelmointiyksiköllä digitaaliset lämpötilälähettimet ja integroidut anturilähettimet, jotka käyttävät WIKAI:n protokollaa voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti.

Ohjelmointiyksikkö tarjoaa selkeän status ja diagnostiikanäytön ja tarkastaa jokaisen kytkennän ohjausyksiköstä PC:hen ja lähettimeen.

Kirkas LED näyttö kertoo käyttäjälle kytkennän kulloisenkin tilan. Virhekytkennät ilmenevät välittömästi.

Ohjelmointiyksikkö ei tarvitse erillistä virtalähdettä. Tarvittava käyttöjännite saadaan USB-liittimen kautta.

Yhdessä WIKAsoft-TT-konfigurointiohjelman kanssa PU-584 ohjelmointiyksikkö muodostaa täydellisen työkalun lämpötilälähettimien konfiguroimiseksi nopeasti ja helposti.

LED behaviour			Status
Off	On	Flashing	
x			Current loop not active
	x		Current loop active
		x (fast)	Data transfer
		x (slowly)	Connection to the PC and instrument is ready for operation

