

ELTH-SARJAN ELEKTRONISET TERMOSTAATIT

ELTH352-24R2R

Digitaalinen termostaatti DIN-kiskoon, NTC, 20-30 V, 2
x CO

- ON/OFF-termostaatti
- 17,5 mm tai 35 mm leveä DIN-kiskoon
- NTC-anturi. Säästöalue -35 °C...+99 °C
- 20-30 V AC/DC tai 230 V AC
- Yksi tai kaksi relelähettä



TUOTEKUVAUS

Elcon ELTH-sarjan on-off termostaatit ovat modulimittaisia, DIN-kiskoasenteisia ja niissä on numeronäyttö.

Ne soveltuvat lämpötilan perussäätimiksi, tai esimerkiksi näytöllisiksi ylläämpösuojiksi.

ELTH-termostaateissa on vakiona NTC-elementti kytkettynä anturituloon, jolloin voidaan mitata ilman lisäanturia keskuksen/ympäristön lämpötilaa.

Tämä vakiona oleva NTC-elementti voidaan korvata kaapelillisella NTC-anturilla, jolloin voidaan mitata ja säätää jonkin erillisen laitteen lämpötilaa.

Asetusarvoa ja termostaatin parametreja voidaan säätää etulevyn painikkeista.

Valikoimassa on kaksi versiota:

ELTH17 : Yhden modulin levyinen (17,5 mm) termostaatti yhdellä relelähdöllä. Releen toiminta voidaan invertoida, ja saada se näin esim. jäähdytyskäyttöön sopivaksi.

ELTH352 : Kahden modulin levyinen (35 mm) termostaatti kahdella lähtöreleellä.

Termostaatteja voi kalibroida ± 5 °C.

NTC-anturi ELTH-termostaatille

Tilausnumero

NTC6X50-3,5 PVC

Lämpötila-anturi NTC, 6x50 mm, 3500 mm PCV-kaapeli, -50 °C... 110 °C



KÄYTTÖOHJEET

Alla perusasetukset molempiin termostaatteihin (E, F ja G koskevat vain ELTH352-mallia):

(Perusteelliset englanninkieliset käyttöohjeet Tiedostot-osioista)

Toiminta	Kuvaus	Tehdasasetus
----------	--------	--------------

Mene ohjelmointitilaan: Paina + ja - painikkeita yhtäaikaan vähintään 3 sekuntia.	Näyttöön tulee A I (I = esiasennettu anturi, E= ulkoinen anturi	A I
Muuta asetusta: Paina - (punainen LED syttyy)	Paina + muuttaaksesi asetuksen E:ksi (paina + muuttaaksesi asetuksen takaisin I:ksi)	
Paina - (punainen LED sammuu)	Parametri A ei ole enää aktiivinen	
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	b 0 (= negatiivinen hystereesi, jota käytetään lämmityksessä - rele avautuu asetellussa lämpötilassa ja sulkeutuu hystereesiarvossa)	b 0
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	C 0 (positiivinen hystereesi, jota käytetään jäähdytyksessä - rele sulkeutuu asetellussa lämpötilassa ja avautuu hystereesiarvossa)	C 0
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	d 1 (reletoiminta; 1=OFF=jäähdytys, 2=ON=lämmitys)	d1
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	E (negatiivinen hystereesi releelle 2, katso b)	E 0
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	F (positiivinen hystereesi releelle 2, katso C)	F 0
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	G (releen 2 toiminta, katso d)	G 1
Paina +: Näyttöön tulee seuraava parametri	H (näytön kalibrointi) Voidaan asetella +/- 5°C Asetusta muutetaan painamalla + nappia. Vihreä LED osoittaa, että asetusta on negatiivinen.	H 0

TEKNISET TIEDOT

Anturi	NTC (tyyppi 103AT-2, 10 kΩ +25 °C:ssa)
Asennus	DIN-kiskoon
Digitaalitulo	Ei
Hystereesi	Säädettävä 0-9 °C
Hyväksynät	CE, EMC
IP-luokka	IP20
Leveys	35 mm
Max. käyttöjännite AC/DC	26,4 V
Max. termostaatin käyttölämpötila	65 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttöjännite AC/DC	21,6 V
Min. termostaatin käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Numeroiden korkeus	10 mm
Numeroiden lukumäärä	2
Numeroiden väri	Punainen

Paino	170 g
Releulostulo	Kaksi vaihtokosketinta, 250 V AC, 10 A (AC1), 2 A (AC15)
Ulostulo	Rele

