

INCOIL KÄYTTÖLIITTYMÄ

INCOIL SW LIC

InCOIL lisenssi yhdelle tietokoneelle

- Basler USB3 ja GigE -kameroille
- Helppo kuvankatselu ja tallennus
- Monikameratuki
- Windows käyttöjärjestelmälle



TUOTEKUVAUS

Industrial Camera Operator Interface Lite tarjoaa helpon käyttöliittymän teollisuuskameroille esimerkiksi mikroskoopi- ja monitorointisovelluksiin. Ohjelma toimii sekä USB3 että GigE-kameroiden kanssa Windows- käyttöjärjestelmässä.

InCOIL-ohjelman avulla voit helposti katsoa yhden tai useamman kameran livekuvaa ikkunoituna tai koko ruudulla, tallentaa kuvia, tehdä kuvan päälle merkintöjä sekä säätää kameran asetuksia.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Reaaliaikainen liveäkymä
- Full screen mode
- Helppo kuvien tallennus
- Usean kameran näkymä samanaikaisesti
- Helppo kameran parametointi
- Windows yhteensopiva
- Baslerin USB3 ja GigE kameroille

Kysy tarkempia tietoja ottamalla yhteyttä Konenäkö-osastoon.



TYÖKALUPALKKI

InCOIL-ohjelman selkeän ja helppokäyttöisen työkalupalkin avulla voit hallita kameraa ja ohjelman oheistoimintoja nopeasti ja vaivattomasti.

Työkalupalkin pikanäppäimet



Camera Selection
Kameran valinta ja nimeäminen.



Save Image
Kuvan tallennus. Pikanäppäin määriteltävissä.



Quick parameters
Kameran parametrien säätö.
Haluttujen parametrien asettaminen suosikeiksi.



Toggle full screen mode
Kuvan asettaminen koko näytön tilaan.



Bring to front
Kamera kuvan full screen valinta kun useampi kamera kiinnitettynä.



Overlay graphics
Tekstin ja symbolien lisääminen kuvan päälle.



Remove camera and clear parameters
Kameran poisto näytöstä ja säätöarvojen nollaus.



Settings
Yleiset, kuvan tallentamisen ja näytön tilan asetukset.